

Опис

Зважаючи на думку спеціалістів у галузі медицини, різноманітні рішення щодо сосок, м'яких і твердих носиків, трубочок та обідків, з яких можна пити з будь-якого боку, відповідають темпам розвитку Вашої дитини та стимулюють нові навички моторики та пиття.

Ця чашка без носика має унікальний клапан, який активується губами, тож рідина витікає з чашки лише коли дитина притискає губи до обідка. Клапан між ковтками автоматично закривається, тож Вам не потрібно турбуватися через проливання чи безлад. Із цієї чашки без носика можна пити з будь-якого боку обідка, наче з "дорослої" чашки. Дизайн цієї чашки без носика сприяє здоровому росту зубів.

Чашка має вбудовані ручки, тож Ваша дитина зможе тримати чашку за контейнер або за ручки.

Захисна гігієнічна кришка зберігає чашку чистою і вдома, і в дорозі.

Частини цієї чашки можна зручно помити в посудомийній машині. Розберіть чашку, а посудомийна машина зробить усе за Вас. Чашку також можна помити вручну водою з додаванням миючого засобу.

Склад

Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

Комплектація

В комплект входить:

- контейнер - 1 шт;
- фіксує кільце з ручкою - 1 шт;
- система з клапаном (3 частини) - 1 комплект;
- посібник користувача - 1 шт.